

Registrierung Steckersolar-Gerät beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur

Checkliste

Startseite:

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/>

Auswahl -> Registrierung starten

<https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/Assistent/AuswahlAssistent>

Vorgehen:

Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen

Der Registrierungsassistent, den Sie gewählt haben, ist für Sie **gut geeignet**, wenn Sie eine natürliche Person sind oder ein kleines Unternehmen vertreten und sich selbst u len. Stromerzeugungsanlagen sind zum Beispiel bestehende oder geplante PV-Anlage, Batteriespeicher oder KWK-Anlagen.

Dieser Registrierungsassistent führt Sie in drei Schritten durch Ihre Registrierung und die Ihrer Stromerzeugungsanlagen im Marktstammdatenregister:

- 1** Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator
- 2** Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber
- 3** Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels

Das Vorgehen und die benötigten Daten zum Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs (Punkt 1) sowie die Registrierung Ihrer Person als Anlagenbetreiber (Punkt 2) wird im Erklärvideo dargestellt.

siehe Erklärvideo Youtube

Wählen Sie aus, welcher Assistent für Sie passend ist:

→ Betreiber einer Stromerzeugungsanlage

Ich plane oder betreibe eine oder mehrere Stromerzeugungsanlagen, wie z.B. eine PV-Anlage, einen Stromspeicher oder ein BHKW.

Marktstammdatenregister - MaStR
Registrierung einer Benutzerin bzw. eines Benutzers

YouTube

Punkt 3 - Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage

[Startseite](#)

Herzlich willkommen im Marktstammdatenregister!

Das Marktstammdatenregister ist das Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Es wird MaStR abgekürzt. Im MaStR sind vor allem die Stammdaten zu **Strom- und Gasanlagen** zu registrieren. Das MaStR wird von der Bundesnetzagentur gef

Infomeldung

Aufgrund der aktuellen Lage kann es zu einer verzögerten Bearbeitung Ihres Anliegens kommen. Wir bitten um Verständnis.

Was möchten Sie tun?

→ Registrierung starten

Ich möchte mich, meine Organisation oder meine Anlage im MaStR registrieren.
[Registrierungs-Hilfe: Begriffe und Pflichten](#)

→ Mit meinem Konto anmelden

Ich habe bereits ein **Benutzerkonto** im MaStR und möchte mich anmelden.
Hinweis: Die Zugangsdaten des „PV-Meldeportals“ können nicht verwendet werden. Das PV-Meldeportal ist abgeschaltet.

→ Betreiberwechsel registrieren

Meine Anlage wird von einem anderen Betreiber betrieben (z.B. weil ich mein Haus verkauft habe). Nun möchte ich den Betreiberwechsel im MaStR registrieren.

[Einheiten](#) / [Meine Einheiten](#) / [Einheit registrieren](#)

Einheit registrieren

Art der Einheit* ⓘ

- Stromerzeugung
- Stromverbrauch
- Stromspeicher
- Gaserzeugung
- Gasverbrauch
- Gasspeicher

Art der Stromerzeugung* ⓘ

- Solare Strahlungsenergie
- Windkraft
- Biomasse
- Verbrennung einschließlich KWK-Anlagen, Brennstoffzellen und Notstromaggregaten
- Geo- oder Solarthermie, Grubengas, Klärschlamm
- Wasserkraft

Betriebsstatus*

- In Planung
- In Betrieb

Anzeige-Name der Einheit im MaStR*



Hinweis: Der Name der Einheit ist öffentlich. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Informationen enthält**.

➔ Weiter anklicken

Name und Betriebsdaten

Anzeige-Name der Stromerzeugungseinheit im MaStR*



Hinweis: Der Name der Stromerzeugungseinheit ist öffentlich. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der **keine persönlichen Daten enthält**. (Verwenden Sie z.B. **nicht** ihren eigenen Namen.)

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der Einheit*



Standort

Land*

Postleitzahl*

Ort*

Art der Standortangabe*

- Postalische Adresse
- Über Flurdaten

Geografische Koordinaten



Bitte geben Sie die Geokoordinaten der Einheit an. Sie können den Standort auch über die Kartenansicht setzen oder aus der vollständigen Adresse ermitteln.



Geokoordinaten aus den Adressdaten ermitteln



Die Koordinaten wurden neu gesetzt

In welchem Koordinatensystem tragen Sie die Standortangaben ein? *

- Länge und Breite nach WGS84
- Gauß-Krüger-Koordinaten
- UTM-Werte nach WGS84

➔ Klick auf das Feld , Geokoordinaten aus den Adressdaten ermitteln'

➔ Weiter anklicken

Leistung

Anzahl der Module **

1

Anzahl

Bruttoleistung der gesamten Stromerzeugungseinheit *

0,3

kWp

Nettonennleistung (Wert wird vom System ausgefüllt) *

0,3

kW

Zugeordnete Wechselrichterleistung *

0,3

kW

Ist an den Wechselrichter der Solaranlage zugleich ein Stromspeicher angeschlossen? **

Kein Stromspeicher vorhanden

Gilt für die Solaranlage eine Leistungsbegrenzung? **

Nein

➔ Eingaben gelten für ein Steckersolar-Gerät mit 300 W = 0,3 kW Leistung ohne Stromspeicher

- ➔ Bei Verwendung von zwei Steckersolar-Geräten wären hier 600 W = 0,6 kW Leistung ohne Stromspeicher einzugeben

Details zum Einneitentyp Solar

Errichtungsort der Solaranlage * ⓘ

Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) ▼

Nutzung des Gebäudes ** ⓘ

Haushalt ▼

Ausrichtung

Sind die Module einheitlich ausgerichtet? ** ⓘ

Ja
 Nein

[zurücksetzen](#)

Ausrichtung ** ⓘ

Süd-Ost ▼

Neigungswinkel der Ausrichtung ** ⓘ

< 20 Grad ▼

- ➔ Beispiel Steckersolargerät z.B. auf Garagendach mit Ausrichtung Süd-Ost und Neigungswinkel ca. 20 Grad – bei Anbringung an Fassade oder Balkongeländer ‚fassadenintegriert‘ bei Neigungswinkel auswählen

Eigenschaften der Einheit

Volleinspeisung oder Teileinspeisung? ** ⓘ

Teileinspeisung ▼

Kann die Stromerzeugungseinheit vom Netzbetreiber ferngesteuert werden? ** ⓘ

Ja
 Nein

[zurücksetzen](#)

- ➔ Weiter anklicken

Netzbetreiberzuordnung



Wählen Sie aus, bei welchem Netzbetreiber die Stromerzeugungseinheit angeschlossen ist. **Dieser Netzbetreiber erhält die Aufforderung, die Daten zu prüfen.**
Hinweis: Nach der Registrierung der Inbetriebnahme können Sie diese Angaben **nicht** mehr ändern.

Anschlussnetzbetreiber *

WSW Netz GmbH (SNB914306944756)



Spannungsebene *

Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)

Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit *

Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer für die Einheit

Nicht vorhanden

➔ Beispiel Anlagenort Wuppertal -> Netzbetreiber hier WSW Netz

➔ Weiter anklicken

EEG-Anlage erfassen

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme der EEG-Anlage *



03.05.2020

Installierte Leistung der EEG-Anlage *

0,3

kWp

EEG-Anlagenschlüssel **

EEG-Anlagenschlüssel

Nicht vorhanden

Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister **

Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister

Nicht vorhanden

➔ Jeweils ‚nicht vorhanden‘ anklicken

Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage

Sollen, wurden oder werden für den in der Solaranlage erzeugten Strom Zahlungen des Netzbetreibers in Anspruch genommen? *



- Ja
 Nein

[zurücksetzen](#)



Vorsicht: Wenn Sie hier "Nein" angeben, dann muss der Netzbetreiber die Zahlung einstellen, soweit die Solar-Anlage nach dem 31. Januar 2019 in Betrieb genommen wurde.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Angabe richtig ist, dann wählen Sie hier "Ja" aus.

Hinweis: Wählen Sie nur "Nein" aus, wenn Sie sicher sind, dass Sie für den eingespeisten Strom der Anlage keine Zahlungen des Netzbetreibers nach dem EEG erhalten und erhalten wollen.

- ➔ Auswählen Nein – keine Inanspruchnahme der EEG-Vergütung gewünscht -> Nutzung des erzeugten Stromes für den Eigenbedarf – Einspeisung des Überschussstromes ins Netz des Netzbetreibers (hier WSW Netz) ohne Vergütung

Wurde für die Solaranlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung erlangt? **

- Ja
 Nein

[zurücksetzen](#)

Wurde die Solaranlage der Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags zugeordnet und sind die Voraussetzungen von § 21 Absatz 3 EEG erfüllt?

- Ja
 Nein

[zurücksetzen](#)

- ➔ Dann ‚Registrierung abschließen‘ anklicken

Damit ist die Registrierung des Steckersolar-Gerätes beim Marktstammdatenregister abgeschlossen.

Über das Register wird noch eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail Adresse des Anlagenbetreibers gesendet.